



ELECTRICAL INSTRUCTIONS / ELEKTRISCHE ANWEISUNGEN


Cable / Kabel



Cable with connector / Kabel mit Stecker



Connector / Stecker



LEINE LINDE

Leine & Linde AB
T +46 152 265 00 F +46 152 265 05
Olivehällsvägen 8, SE-645 42 Strängnäs, Sweden
www.leinelinde.com info@leinelinde.se

JUNE 2018

Specifications in this manual can be changed without prior notice. / Die Angaben in diesem Handbuch können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

CE

Encoders are precision measurement devices and should only be handled by skilled personnel and with care.
Always use a flexible shaft coupling to minimize shaft loads.

Drehgeber sind Präzisionsmessgeräte, mit Vorsicht handhaben.
Zur Reduzierung der Wellenbelastung verwenden Sie bitte eine entsprechende Flex-Kupplung.

300 Series

Mounting instructions
Montageanleitung

Part No / Art.-Nr. 667783-01 Ver 2.0

LEINE LINDE

